



©2015 Dorel Juvenile.
 www.djgusa.com (800) 544-1108 www.safety1st.com
 Made in CHINA. Hecho en CHINA. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
 Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
 Dorel Juvenile Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
 05/13/15 4358-6248C

Plug Protectors

HS154, HS206, HS219, HS228, HS229, HS230, HS280, O1711, 48422, User Guide

⚠ WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. If the closure falls out of or fits loosely in the receptacle, the receptacle contacts may be worn or broken. To reduce the risk of fire or injury caused by overheating, arcing or exposure of live plug blades, do not use the receptacle further until it has been examined by a licensed electrician to determine whether the outlet needs to be replaced.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. This device is intended to make it more difficult for children to gain access to energized outlets. Like any other child-deterrent product, this device is not a substitute for adult supervision. An unsupervised child may be able to defeat this product. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Discourage children from playing with electrical equipment.

ADULT INSTALLATION REQUIRED.

CAUTION: DO NOT use product if damaged or broken.
 FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information

Discontinue use when your child becomes old enough to defeat it. Check for security after installation. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

For best performance, ensure that your wall outlet and face plate are installed correctly and are flush with each other. If the wall outlet and faceplate are not flush, gaps may form between the face plate and the plug protector, potentially making it easier for a child to defeat the device.

BEFORE YOU BEGIN:

- Read all instructions before installing.
- Keep these instructions for future use.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have the model number ready (HS154, HS206, HS219, HS228, HS229, HS230, HS280, O1711, 48422) and date code (manufacture date) located on package.

To Use

- 1 Insert plug protector into unused socket. Plug protector will fit firmly in place.
- 2 To remove, simply insert finger nail under edge and pull out.

Protectores de enchufes

HS154, HS206, HS219, HS228, HS229, HS230, HS280, O1711, 48422, Guía del Usuario

⚠ AVISO: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. Si la tapa se cayera o quedara suelta, existe la posibilidad de que los contactos del receptáculo se dañen o se rompan. Para reducir el riesgo de incendio o lesiones a causa de recalentamiento, chispazos o exposición a los machos del enchufe, no siga utilizando el receptáculo hasta no sea controlado por un electricista calificado que determine si es necesario sustituir la toma de corriente.

⚠ AVISO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Este dispositivo tiene el fin de dificultar que los niños entren en contacto con las tomas de corriente. Como cualquier otro producto para la seguridad de los niños, este dispositivo no sustituye la supervisión por parte de un adulto. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Al igual que con cualquier otro artefacto eléctrico, se deben tomar las precauciones necesarias durante su manipulación para evitar descargas eléctricas. Evite que los niños jueguen con dispositivos eléctricos.

REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.

PRECAUCIÓN: NO use este producto si se encuentra roto o dañado.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

Información de seguridad importante

Deje de usarlo cuando su hijo alcance cierta edad que le permita inutilizar la protección que brinda. Verifique la seguridad después de la instalación. El niño con el tiempo será capaz de derrotar a este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

Para que los protectores de la toma de corriente funcionen correctamente, asegúrese de que la toma de corriente y la placa frontal estén bien instaladas y alineadas. Si la toma de corriente y la placa frontal no están alineadas, puede quedar una separación entre ambas, en cuyo caso es probable que el niño pueda vencer el dispositivo fácilmente.

ANTES DE COMENZAR:

- Lea todas las instrucciones antes de instalar.
- Guarde estas instrucciones para su uso futuro.
- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (HS154, HS206, HS219, HS228, HS229, HS230, HS280, O1711, 48422) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentran indicados en el paquete.

Para Usar

- 1 Introduzca el protectores de enchufe de corriente en un enchufe hembra no utilizado. El protector encajará firmemente en su sitio.
- 2 Para removerla, insertar su uña debajo de la cubierta. Tirar de la cubierta hacia afuera.